


Menü



Kassierer-PIN
Manager-PIN
Techniker-PIN

Der Menübaum kann über das Terminal-Menü ausgedruckt werden („Menü drucken“)



Favoriten



Nach Drücken des Softkeys „Favoriten“ wird eine Auswahl der folgenden Funktionen angezeigt:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Belegwiederholung | Gesamtumsatz | Reservierung |
| Buchung Erstreservierung | Gutscheinkarte | Status-Kassenschnitt |
| Cashback | Gutschrift | Storno |
| CUP (China Union Pay) | Inbetriebnahme | System-Informationen |
| DCC (Dyn. Währungsumrechnung) | Initialisierung | Tax Free |
| Diagnose | Kassenschnitt | Telefonische Autorisierung |
| EMV-Konfigurationsdiagnose | Konfigurations-Diagnose | Trinkgeld |
| Fernwartung | Menü-Aufruf | Umsatzjournal |
| Funktionsnummer | Nachzahlung | Wartungsruf (TKS) |
| GeldKarte | Prepaid | Zwischensumme |

Hotline: **(0800) 5858006** (gebührenfrei) Terminal-ID: _____

© CCV Deutschland GmbH und LAVEGO AG, Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Verwendete Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Ausgabe 1.1 Stand November 2012




www.lavego.de



Kurzbedienung

Bonrolle einlegen (VX820 DUET)



Grundzustand



Betragseingabe
(Beispiel: Eingabe 5000 für 50,00 €)

Softkey Funktionen





Favoriten




weitere Softkey Funktionen

Menü, Home, Bildschirm hoch/runter

Zahlung

1. Betrag eingeben	2. Karte einlesen (Chip-, Magnet- oder Kontaktlos-Karte)	3. PIN-Eingabe (opt.) und Bestätigung	4. Beleg kontrollieren
			




Chip-Karte
(Chip nach oben)

Magnetstreifen-Karte
zügig durchziehen
(Magnetstreifen links unten)


- Kontaktlose Karte**
- auf das Display legen
 - Abstand kleiner als 4 cm
 - bitte die Statusanzeige im oberen Displaybereich beachten (4 grüne LEDs mit einem kurzen Signalton, wenn die Kontaktlos-Karte erfolgreich eingelesen wurde)

Tagesabschluss

1. Funktion Tagesabschluss *	2. Beleg kontrollieren		
 + 			




*Im Falle vorh. GeldKarten-Umsätze erfolgt im Anschluss an den Kassenschnitt die GeldKarteneinreichung.

Verfahrenswahl (optional)







Sofern freigeschaltet, kann das Zahlungsverfahren im Zuge der Zahlung gewählt werden
(Bildschirm „Karte bitte“ —>Symbol zur Verfahrenswahl —>Auswahl der erlaubten Verfahren).


Umsatzinformationen

Funktion Status-Kassenschnitt	oder Umsatzinformation über Menü
	  Menü-PIN Informationen/ Zahlungsspeicher —>Umsatzjournal, letzter Abschluss oder Zwischensumme

Storno

1. Funktion Storno	2. Transaktionsnummer eingeben	3. Karte einlesen (Chip-, Magnet- oder Kontaktlos-Karte)	4. PIN-Eingabe (opt.) und Bestätigung
			

Initialisierung/ Diagnose

1. Funktion Initialisierung bzw. Diagnose	2. Beleg kontrollieren		
 bzw. 